



PRODUKTSPEZIFIKATION



Produkt: TRANSFORMATOR 14,0 VDC

Produktkennung: 790500



1. Allgemeine Beschreibung

Ein Transformator zur Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom. Der Transformator verfügt über separate, isolierte Wicklungen, die in Polyurethan eingegossen und in Kunststoff gekapselt sind. Er ist mit einer integrierten Sicherung ausgestattet und elektronisch gegen Kurzschluss geschützt. Der Transformator verfügt über ein Netzkabel (2 Meter) mit Stecker sowie ein 1 Meter langes Kabel mit Buchse zur Weiterleitung an einen 12/24-V-Stecker (12 mm), der zum Cederroth Eye Wash Cabinet passt.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur Verwendung als stabilisierte Gleichstromversorgung für den Augenduschen-Wandhalter „Cederroth Eye Wash Cabinet“, REF. 790400.

3. Technische Beschreibung

Produktabmessungen (L x B x H) cm:	13 x 9 x 9
Gewicht (kg)	1,7
Technische Daten	
Eingangsspannung:	230 V±6 %
Frequenz:	47–63 Hz
Ausgangsspannung:	14 VDC
Strom:	2,2 A
Leistung:	30 W
Max. Schwingung:	0,5 % RMS
Effizienz:	> 50 %
Spannungsregelung	> 2,5 %
Gemäß:	EN 60065
Prüf-/Isolationsspannung:	4,2 kV AC RMS
Konstruktionsklasse:	II
Isolationsklasse:	B (130 °C)
Umgebungstemperatur (T _a)	25 °C. Bei +40 °C reduziert sich die Nennleistung um 15 %.
Schutzart:	IP44

4.

Inhalt

Verbraucherverpackung

Ref#	Produkt/Material	Stck.
790500	Transformator 14,0 VDC	1

Transportverpackung

Anzahl der Verbraucherverpackungen in der Transportverpackung:	1
Abmessungen (L x B x H) cm:	255 x 110 x 105
Gewicht (kg):	2,0



PRODUKTSPEZIFIKATION



5. Etikette

Auf dem Produkt

Produktname

Produktkennung von
Cederroth

Auf der Endverbraucher-/Transportverpackung

Produktname

Produktkennung von Cederroth
Web-Adresse des Herstellers

6. Lagerungsbedingungen

Für maximalen Schutz sollte das Produkt bis zum Zeitpunkt des Gebrauchs in der Originalverpackung gelagert werden.

7. Zubehör

Für die Verwendung dieses Produkts ist kein Zubehör erforderlich.

Freigabe:

QA&RA Mgr

Digitally signed by QA&RA Mgr
DN: cn=QA&RA Mgr, o=Wound Care
Cederroth AB, ou,
email=firstaid@cederroth.com, c=SE
Date: 2011.01.20 14:50:06 +01'00'